

Aluminum Footrest
アルミフットレスト

取り扱い説明書

fit.. ABARTH 124 Spider
右ハンドル車両

cord... THAB5003

price.. 16,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

アルミフットレスト本体 x1

両面テープ 1ロール (500mm)

本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させて、フットレスト部分の汚れや油分をクリーナー等で拭き取ってください。この際に、汚れや油分が残っていると、アルミフットレストが確実に取り付け出来ず、脱落してしまう恐れがありますので、十分ご注意ください。

- 2 -

製品に両面テープを張り込む前に、必ず車体へ仮あてを行い、確実に取り付けが出来るかを確認します。

フィッティングに問題が無い事を確認しましたら、両面テープをアルミフットレストへ貼りこみます。

- 3 -

製品の裏面をクリーナー等で脱脂し、付属の両面テープを張ります。左下の画像のように、四方に付属の両面テープ貼ります。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

www.threehundred.jp

- 3 -

両面テープを貼り終えましたら、車体側の脱脂が終わっている事を確認し、両面テープの保護フィルムを剥がし、車体に貼り付けます。

貼り付ける前に、ドライヤー等で両面テープを温めると、より確実に取り付けが行えます。

- 4 -

製品を貼り終えましたら、今一度両面テープがしっかりと効いているかを確認して作業は終了です。

本製品は両面テープのみで固定しますので、本書の手順に沿って、確実な取り付けを行い、安全に製品をお使い下さい。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

