

Carbon Door Mirror Cover
カーボンドアミラーカバー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C
cord... THAB1026
price.. 43,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

カーボンドアミラーカバー x2
両面テープ (製品に貼り込み済み)
本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行って下さい。

>Point!

車体側ドアミラーのワックスや油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。

- 2 -

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、必ず仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを行ってから取り付け作業を行って下さい。

- 3 -

仮フィッティングの際に、製品とドアミラーの見やすいところに、マスキングテープ等で位置決めマークをして製品を張り込むと作業が確実に行えます。
画像 (P1) 個所から、位置決め及び製品を貼り込んで行って下さい。
ピラー側から位置を合わせると、正しい取り付けが出来ない場合があります。

- P1 -



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

call 03-5738-1361

www.threehundred.jp

- 4 -

仮フィッティングが終わりましたら、製品の裏側に貼り込んである両面テープの保護フィルムを画像 (P2) のように剥がし、ドアミラーに製品を装着します。
画像 (P1) のように、ミラーの先端部分から徐々に張り込んでいきます。この際、位置を合わせながら両面テープの保護フィルムを抜いていくと作業が確実です。

- P1 -



商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 5 -

左右同じ装着方法で製品の取り付けを行い、今一度製品が正しくドアミラーに取り付けられているかを確認して作業は完了です。