

Carbon Front Intake Cover
カーボンフロントインテークカバー

シリーズ4 共通取り付け説明書

fit.. ABARTH500/595/500C

cord... THAB1027

cord... THAB1127

price.. 43,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンフロントインテークカバー x1

両面テープ (製品に貼り込み済み)

本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、バンパー取り付け部分の油分をクリーナー等で脱脂して下さい。

両面テープの保護フィルムを剥がす前に、製品を仮フィッティングし位置決めを行います。

位置だしが出来ましたら、マスキングテープ等で位置をチェックすると、本貼りの際の目安になります。



- 2 -

仮フィッティングで位置を決めたら、両面テープの保護フィルムを以下の画像のように、上面は全て、下面は半分剥がし、車体に貼り付けます。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

www.threehundred.jp



- 3 -

製品を下側から滑り込ませるようなイメージで、バンパー側に押し込むと綺麗に装着できます。

車体側の取り付け面が少し動きますので、張り込む際には取り付け位置に到達する前に、両面テープがタッチしないよう、気を付けて貼り込み作業を行って下さい。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 4 -

貼り込みが終わりましたら、下側の保護フィルムを切れないよう、丁寧に引き抜きます。

各部分がしっかり固定されている事を確認して、作業は完了です。