

Carbon Rear Wiper Cover  
カーボンリヤワイパーカバー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/500C

cord... THAB1029

price.. 27,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンリヤワイパーカバー x3  
両面テープ (製品に貼り込み済み)

本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、リヤワイパー樹脂分の油分をクリーナー等で脱脂して下さい。

両面テープの保護フィルムを剥がす前に、製品を必ず仮フィッティングし、取り付け位置の確認を行います。

取り付けは、ワイパーを正面に見て、左側から取り付けを始めると、位置決めが行い易いです。



- 2 -

仮フィッティングで位置を決めたら、両面テープの保護フィルムを左下の画像のように、半分剥がし、車体に貼り付けます。

この際に、製品のカットラインが合うように取り付けを行って下さい。製品を本体にはめたら、保護フィルムを丁寧に引き抜きます。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

Call 03-5738-7573

[www.threehundred.jp](http://www.threehundred.jp)



- 3 -

右上の画像は、3つある製品の一番右側の製品になります。ワイパーのポッチに合わせ、製品を少し開きながらはめ込みます。このパーツだけ両面テープの保護フィルムは全て剥がします。

>注意

本製品を取り付けると、ワイパーアームは完全に立ち上がりません。



- 4 -

貼り込みが終わりましたら、両面テープの保護フィルムが全て取れている事と、製品がしっかり固定されている事を確認して、作業は完了です。

商品のお買い上げ  
ありがとうございました。