

Trunk Frame

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB2019 トランクフレーム

付属品

トランクフレーム ×1

ブラケット ×2

本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。
走行後は車両が高温となっていますので、十分に冷めてから作業を行ってください。

トランクフレームとブラケットには左右があります、商品に印をつけていますので、必ず確認して取り付け作業を行ってください。



2

リヤシートの付け根部分のボルトを外し、トランクフレーム・ブラケットを付属のボルトで取り付けます。
この際、本締めはせずに、ブラケットとバーを一度仮組して下さい。

ブラケットには左右があります、誤って取り付けをしますと、ブラケットとトランクフレームが曲がってしまいますので、ご注意ください（ブラケットには左右の刻印があります）

3

バーは、リヤゲートからトランクを覗いたときに、エンブレムの文字が正しく読める向きが正しい位置になります（左右の刻印があります）

各部の仮組を行い、確実に取り付けが出来る事を確認したら、各部を本締めして、取り付けを行います。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

各部の締め付けが終わりましたら、リヤシートを可倒させて、干渉が無い事を確認し、作業は終了です。

トランクフレームはボディの補強パーツを兼ねていますので、定期的なボルトの確認を必ず行って下さい。

