

Trunk Frame I Bolt Model

トランクフレーム アイボルトモデル

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB2020

price.. 62,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

トランクフレーム x1

ブラケット x2

アイボルト x4

アイボルト (ブラック) x4

ダミーキャッチ x2

取り付けボルト

本書 x1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。

走行後は車両が高温となっていますので、十分に冷めてから作業を行って下さい。

トランクフレームとブラケットには左右があります、商品に印をつけていますので、必ず確認して取り付け作業を行って下さい。



- 2 -

リヤシートの付け根部分のボルトを外し、トランクフレーム・ブラケットを付属のボルトで取り付けます。この際、本締めはせずに、ブラケットとバーを一度仮組して下さい。

ブラケットには左右があります、誤って取り付けをしますと、ブラケットとトランクフレームが曲がってしまいますので、ご注意ください (ブラケットには左右の刻印があります)

- 3 -

バーは、リヤゲートからトランクを覗いたときに、エンブレムの文字が正しく読める向きが正しい位置になります (左右の刻印があります)

各部の仮組を行い、確実に取り付けが出来る事を確認しましたら、各部を本締めして、取り付けを行います。

THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

www.threehundred.jp

- 4 -

各部の締め付けが終わりましたら、リヤシートを可倒させて、干渉が無い事を確認し、作業は終了です。

トランクフレームはボディの補強パーツを兼ねていますので、定期的なボルトの確認を必ず行って下さい。

- 5 -

ブラックのアイボルトは、シート横と、シート裏の純正ボルトを抜き、付属のブラックアイボルトを取り付けします。

シートベルトキャンセラーは、サーキット以外での使用は絶対に行わないでください。

各部の締め付けを確認し、作業は終了です。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

