

Carbon Tail Lens Caver Set
カーボンテールレンズカバーセット

取り扱い説明書

fit.. ABARTH 124 Spider
cord... THAB7004
price.. 25,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンテールレンズカバー RH x1

カーボンテールレンズカバー LH x1

両面テープ (製品に貼り込み済み)

本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、鍵を抜いた状態で作業を行います。

樹脂/パーツは油分を含んでいますので、両面テープが付きにくい場合があります。

取り付け前にクリーナー等で必ず脱脂を行って下さい。

- 2 -

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、テールレンズに仮あてをしてフィッティングの確認を必ず行って下さい。

- 3 -

製品が正しく取り付け出来る事を確認をしたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムをP1を参考に少し剥がし、車体側へ取り付けを行います。仮あてで取付位置の確認を行い、必要であれば取り付け位置をマスキングテープなどでマークすると、貼り付け時にガイドが出来て取り付けが容易になります。

- P1 -



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

www.threehundred.jp

- 4 -

製品を張り付ける前に、両面テープをヒートガンやドライヤー等で人肌程度に温めてから取り付けをすると、両面テープの粘着が上がりより確実な取り付けが可能となります。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 5 -

以上で取り付け作業は完了です。今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。