

Titan Bolt Set by Fuel Rid

チタンボルトセット (フューエルリッド)
取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB3010 Silver
THAB3110 Blue
THAB3210 Red
THAB3310 Black

price.. 3,980yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

----- 付属品 -----

チタンビル (M4) x4
アルミカラー x4
六角レンチ x1
本書 1部

車両を安全な場所に停車させ、給油口周りのパーツ交換になりますので、万が一の事を考慮し必ず車体が冷えている状態で作業を行って下さい。火気の無い場所で必ず作業を行って下さい。

- 1 -

フューエルリッドの純正ボルトを外して、チタンボルトセットに交換します。作業をするにあたり、フューエルリッドビスは必ず1本ずつ交換を行って下さい。4本いっぺんに外すと、内側の給油ライン部分がインナーフェンダー内に外れてしまう恐れがありますので、十分注意をして作業を行って下さい。

- 2 -



- 3 -

フューエルリッドの純正ビスを外し、チタンボルトにアルミカラーを通して、付属の六角レンチを使い締め付けを行って下さい。ボルトを締め過ぎますと車体側のネジ部分とアルミカラーを傷めますのでご注意ください。4本全ての交換を完了しましたら、再度ボルトが適切に締めつけられているかを確認して作業は終了です。

Titan Bolt Set by Fuel Rid

チタンボルトセット (フューエルリッド)
取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB3010 Silver
THAB3110 Blue
THAB3210 Red
THAB3310 Black

price.. 3,980yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

----- 付属品 -----

チタンビル (M4) x4
アルミカラー x4
六角レンチ x1
本書 1部

車両を安全な場所に停車させ、給油口周りのパーツ交換になりますので、万が一の事を考慮し必ず車体が冷えている状態で作業を行って下さい。火気の無い場所で必ず作業を行って下さい。

- 1 -

フューエルリッドの純正ボルトを外して、チタンボルトセットに交換します。作業をするにあたり、フューエルリッドビスは必ず1本ずつ交換を行って下さい。4本いっぺんに外すと、内側の給油ライン部分がインナーフェンダー内に外れてしまう恐れがありますので、十分注意をして作業を行って下さい。

- 2 -



- 3 -

フューエルリッドの純正ビスを外し、チタンボルトにアルミカラーを通して、付属の六角レンチを使い締め付けを行って下さい。ボルトを締め過ぎますと車体側のネジ部分とアルミカラーを傷めますのでご注意ください。4本全ての交換を完了しましたら、再度ボルトが適切に締めつけられているかを確認して作業は終了です。