

## 共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500シリーズ (S1~S3)

- THAB1061 カーボンカナード
- THAB1161 マットカーボンカナード

FIT IN ▶ ABARTH595シリーズ (S4~)

- THAB1261 カーボンカナード
- THAB1361 マットカーボンカナード

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンカナード RH×1  
カーボンカナード LH×1  
両面テープ(製品に貼込済)  
本書 1部

— 1 —

車両へ取付を行う前に、必ず車体に仮合わせを行ない、フィッティングに問題無い事を確認してから、作業を始めて下さい。取り付け後の不具合に対しての返品には対応致しかねます。

— 2 —

カナードには強く風の抵抗を受け、使用状況・車体側の脱脂状況によっては脱落の恐れがあります。ボディに穴をあけて、リベットで取付をされる事を推奨しています。

※リベットは製品に付属していません。両面テープのみでの取付は、お客様自身のご判断で行ない、万が一製品が脱落した場合の損害には、弊社は責任を負いませんのでご注意ください。

— 3 —

車両を安全な場所に駐車し、仮合わせを行ない、取り付け位置をマスキングテープ等でマークすると、本付けの際に便利です。位置が決まりましたら、該当箇所の脱脂を入念に行ない、油分が無い事を確認して、製品に貼り込み済み両面テープで固定して下さい。

— 4 —



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

装着完了後、再度製品が正しく、確実にバンパーに取付されている事を確認して、作業は完了となります。装着後も、定期的に製品が正しく固定されている事を確認して下さい。



## ■必ずお読み下さい

開梱包後、製品に傷や付属品が無い事を必ずご確認いただき、不具合がある際には速やかに弊社までご連絡をお願い致します。お時間が経ってからのクレームはお受け出来ない場合がありますのでご注意ください。