

CARBON  
MAT CARBON

# Carbon Roof Extension Spoiler

## 共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/595シリーズ4～

- THAB1063 カーボンルーフエクステンションスポイラー
- THAB1163 マットカーボンルーフエクステンションスポイラー

## 付属品

カーボンルーフエクステンションスポイラー  
×1枚  
両面テープ（製品に貼込済）  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、カーボンゲートスポイラーを取り付ける部分をクリーナー等で脱脂を行って下さい。油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがあります。

必ず取り付け前に、位置の確認をしてから、ボディへ取り付けを行って下さい。マスキングテープでマーキングすることをおすすめしています。位置がずれると両面テープの粘着力が落ち、脱落の危険性があります。



2

次の画像のように、両面テープの保護フィルムを左右から少し剥がし、位置決めをしながら製品の取り付けを行って下さい。

仮の貼り付けが終わりましたら、保護フィルムを少しずつ抜いていきます。一度に保護フィルムを剥がしてしまうと、位置を決めが難しくなりますのでご注意ください。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

〒151-0064 東京都渋谷区上原1-22-3-4F  
TEL.03-5738-7573  
mail : contact@threehundred.jp

300POSTO OSAKA

〒599-8127 大阪府堺市東区草尾123-4  
TEL.072-360-4636  
mail : 300osaka@threehundred.jp

<https://www.threehundred.jp>



3

両面テープでしっかり固定できましたら、取り付け作業は完了です。

製品の取り付け面が全て貼り付いているかを確認し、製品とボディの間に隙間が無いかを確認して下さい。

商品のお買い上げ、ありがとうございました。



取り付け動画はこちら

