

Front Grill

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB1047 フロントグリル

付属品

トラス小ねじ：M4×12
六角ナット：M4
平座金：M4×10×0.8
(ねじサイズ×外径×厚さ)
※数量は各7個

フォグランプステー Spacer: 2枚
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させて、車両が完全に冷えている状態で作業を行って下さい。
走行直後の作業は、火傷や、思わぬ怪我をする可能性があります。

フロントバンパーを外し、P1のように純正グリルの溶着を剥がし、フロントグリルを外します。この際バンパーの削りすぎにご注意ください。



2

純正フォグをバンパーから取り外し、純正フロントグリルを外します。

P2のようにフォグフレーム部分を黒く塗装すると、フロントグリルを装着した際、正面からの見栄えが良くなります。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

フレームの塗装が終わりましたら、製品を仮しながら穴位置を決めます。

グリルセンター部分周辺から下穴をあけ (P3参照) 仮付けしながらフィッティング順次していき、穴位置を決めていくと、位置関係を出し易いと思います。



4

穴位置が決まり、チリ調整が完了しましたら各部の本締めをしていきます。

バンパーとフォグライトの間に専用スペーサーを挟み、フォグ本体をオフセットして取り付けます (P4参照)

各部の取り付けを確認し、作業は終了となります。

