

Steering Rack Centering Bolt

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500・500C・595・595C・695・595シリーズ4共用

■ THAB2033 ステアリングラックセンタリングボルト

付属品

ステアリングラックセンタリングボルト ×2
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを停止させた状態で作業を開始してください。

フロントメンバーのボルトを交換しますので、有資格者の作業の元、確実な交換作業を行って下さい。

本商品の取り付け後はアライメント調整を推奨します。



2

リフトアップをして、純正ボルトをステアリングラックセンタリングボルトに交換します。

ボルトを抜く前に、まず純正のボルトを一旦緩めて、ステアリングラックが少しフリーになる状態で交換します。

ステアリングラックがフリーになりましたら、該当箇所のボルトを交換します。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3



仮締めが完了しましたら、各部を適正トルクで締め付けて作業は完了です。

ステアリングセンターにズレが生じる場合がございますので、その際にはアライメント調整を行ってください。