

# Stud bolt / Black Nats

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695 all ABARTH models

- THAB4005 スタットボルト (L56)
- THAB4105 スタットボルト (L72)
- THAB4006 ブラックナット

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>1</p> <p>車両を安全な場所に停車させ、車体をジャッキアップします。<br/>ホイールを外し、確実な取り付けを行う為にブレーキローターとホイールが合わさる部分をクリーナーなどで清掃してから取り付け作業を行う事をお勧めします。</p>  | <p>2</p> <p>本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。<br/>ネジピッチが正しいか、付属品のスタットボルトが車体に取り付け出来るか、スタットボルトとナットが正しく取り付け出来るかを必ず確認してから作業を行って下さい。</p>  | <p>3</p> <p><b>caution</b></p> <p>ボルトホールにスタットボルトを取り付ける際、今まで使っていたラグボルトを仮締めで締め込んで、ボルトホールの錆びや汚れを取り、脱脂をしてから取り付けを行って頂くと、確実な取り付けが行いやすいです。</p> |
| <p>4</p> <p>仮組をしてスタットボルトが正しく車体に取り付けられる事を確認しましたら、スタットボルトがボルトホールに入る部分（ネジ山の量が少ない側）にロックタイト等のネジロック剤を塗布して下さい。<br/>締め付けはスタットボルトにダブルナット等をかけて工具で確実に締め付けを行って下さい。<br/>締め付け不足や、ネジロック剤が塗布されていないとスタットボルトが緩み大変危険ですので、確実な取り付けを行って下さい。</p> |  <p><b>Dukes &amp; Co.</b></p> <p>1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan<br/>mail to <a href="mailto:contact@threehundred.jp">contact@threehundred.jp</a><br/>Call 03-5738-7573</p> <p><a href="https://www.threehundred.jp">https://www.threehundred.jp</a></p> | <p>5</p> <p>スタットボルトの取り付けが終わりましたら、ホイールを取り付けナットで締め付けを行って下さい。<br/>スタットボルトを単品でご購入のお客様は、ホイール装着の際、ナットのかかりは必ず確認をしてホイールの取り付けをお願い致します。</p>       |
| <p>6</p> <p>ブラックナットとセットでご購入のお客様は、本製品は10mm スペーサーの取り付けが首下の限界値となっています。<br/>これ以上の厚みのスペーサーを取り付けますと、首下不足でナットが緩む事がありますので、規定値以上のスペーサー取り付けは危険なので絶対に行わないで下さい。<br/>取り付け後は必ず試走を行い、各部の緩みが無いかを確認して、作業を終えて下さい。</p>                       |  |   |