

# WHEEL Spacers

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB2032 (Spacers 3mm)
- THAB2132 (Spacers 5mm)
- THAB2232 (Spacers 8mm)
- THAB2332 (Spacers 10.5mm)
- THAB2432 (Spacers 15mm)
- THAB2532 (Spacers 20mm)

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

ホイールスペーサー ×2枚

8mm/10.5mm/15mm/20mmには、固定ボルトが付属 ×2本

本書 1部

1

本製品はノーマルホイール及び、弊社ホイール(es wheel)用に開発された商品になります。他社製ホイールと組み合わせる際には、確実な装着が出来ている事を確認してから取り付けを行って下さい。

本製品は4ホール・PCD98専用です

2

車両を安全な場所に止めて、ホイールを外します。ブレーキローター面と、ホイールがローターに当たる面の汚れや油分をふき取ります。ゴミかみ等をする、バイブレーションやハンドルがブレる事があります。

装着する厚みによっては、タイヤがフェンダーから飛び出る事がありますので、必ずサイズを確認してから装着を行って下さい。



3

車体側のガイドピンを外します。3mm、5mm厚商品は、そのまま車体にスペーサーを装着して、ホイールを取り付けて作業は終了です。

8mm以上の厚さは、スペーサーを車体側に取り付け、ガイドピンの位置に皿加工がしてある部分を合わせ、付属のボルトで本体を固定します。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

付属のネジが確実に固定されていて、スペーサーと車体側ローター面との間に隙間などが無い事を確認して、ホイールを取り付けます。ホイールは車体適正トルクで締め付けを行って下さい。

ホイールが車体からはみ出していない事を確認して、作業は終了です。



上記ネジ部は、スペーサーが固着した際にネジで押し外しやすい様工夫しています。

## ■ロングボルト購入時首下目安一覧

3mmスペーサー	首下25mm
5mmスペーサー	首下29mm
8mmスペーサー	首下29mm
10.5mmスペーサー	首下35mm
15mmスペーサー	首下40mm
20mmスペーサー	はスタットボルト72mmを推奨いたします。

## ■スタットボルト長目安一覧

3mmスペーサー	スタットボルト長56mm
5mmスペーサー	スタットボルト長56mm
8mmスペーサー	スタットボルト長56mm
10.5mmスペーサー	スタットボルト長56mm
15mmスペーサー	スタットボルト長72mm
20mmスペーサー	スタットボルト長72mm

商品のお買い上げありがとうございました。

Duke's & Co.