

# Aluminum Footrest

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C 右ハンドル車両

- THAB1015 アルミフットレスト
- THAB1115 アルミフットレスト THREEHUNDRED ver

## 付属品

アルミフットレスト本体 ×1  
両面テープ 1ロール  
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させて、フットレスト部分の汚れや油分をクリーナー等で拭き取ってください。この際に、汚れや油分が残っていると、アルミフットレストが確実に取り付け出来ず、脱落してしまう恐れがありますので、十分ご注意ください。

2

付属の両面テープを以下のサイズにカットして下さい。50mm幅は右の画像のように車側のフットレストに貼り付けし、100mm幅は本商品に以下の画像のように貼り付けを行います。アルミフットレストの貼り付け面も、必ずクリーナー等で脱脂してから両面テープを貼って下さい。

- ・長さ50mm x4本 (車体側)
- ・長さ100mm x1本 (製品)



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

車体側フットレスト、アルミフットレストに両面テープを張り終えましたら、位置決めの意味も込めて一度製品を車体側に仮当てして下さい。

仮当てが終了しましたら、保護フィルムを剥がし製品を車体側に貼り付けます。貼り付ける前に、ドライヤー等で両面テープを温めると、より確実に取り付けが行えます。

4

製品を貼り終えましたら、今一度慮面テープがしっかりと効いているかを確認して作業は終了です。

本製品は両面テープのみで固定しますので、本書の手順に沿って、確実な取り付けを行い、安全に製品をお使い下さい。

