

Aluminum Footrest 124 Spider

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider 右ハンドル車両

■ THAB5003 アルミフットレスト 124 Spider用

付属品

アルミフットレスト本体 ×1
両面テープ 1ロール
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させて、フットレスト部分の汚れや油分をクリーナー等で拭き取ってください。
この際に、汚れや油分が残っていると、アルミフットレストが確実に取り付け出来ず、脱落してしまう恐れがありますので、十分ご注意ください。

— 2 —

製品に両面テープを張り込む前に、必ず車体へ仮あてを行い、確実に取り付けが出来るかを確認します。

フィッティングに問題が無い事を確認しましたら、両面テープをアルミフットレストへ貼りこみます。

— 3 —

製品の裏面をクリーナー等で脱脂し、付属の両面テープを張ります。
左下の画像のように、四方に付属の両面テープ貼ります。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

— 4 —

両面テープを貼り終えたら、車体側の脱脂が終わっている事を確認し、両面テープの保護フィルムを剥がし、車体に貼り付けます。

貼り付ける前に、ドライヤー等で両面テープを温めると、より確実に取り付けが行えます。

— 5 —

製品を貼り終えたら、今一度慮面テープがしっかりと効いているかを確認して作業は終了です。

本製品は両面テープのみで固定しますので、本書の手順に沿って、確実な取り付けを行い、安全に製品をお使い下さい。

