

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1028 カーボンエアコンパネル AUTO
- THAB1228 カーボンエアコンパネル 595/S4 AUTO
- THAB1428 マットカーボンエアコンパネル AUTO
- THAB1528 マットカーボンエアコンパネル 595/S4 AUTO
  
- THAB1128 カーボンエアコンパネル マニュアルエアコン表記A
- THAB1328 カーボンエアコンパネル マニュアルエアコン表記B

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンエアコンパネル ×1  
両面テープ (製品に貼込済)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、カーボンエアコンパネルを取り付けるエアコンパネル部分をクリーナー等で脱脂を行って下さい。油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがあります。



2

製品は必ず仮フィッティングを行い、位置決め等をして頂き、確実に取り付けが出来る事を確かめてから、取り付け作業を行って下さい。

確実な取り付けが出来る事を確認しましたら、両面テープ裏の保護フィルムを全て剥がし、車体へ貼り付けを行って下さい。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to contact@threehundred.jp  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3

製品を車体に貼り付けましたら、再度確実な取り付けが出来ている事を確認して作業は終了です。

