

Carbon Back Panel / Sticker Back Panel

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1010 カーボンバックパネル
- THAB1011 カーボンステッカーバックパネル

付属品

カーボンバックパネル ×2
両面テープ(貼り込み済み)
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させてから作業を行って下さい。

POINT

作業は純正シートを倒して行くと、位置決めや、貼り込みの際に作業しやすくなります。



2

カーボンバックパネルを車両に仮あてを行い、しっかりと製品と車体が合っている事を確認して下さい。

合わせて、製品の取り付け位置の確認も行うと、本貼りの際にスムーズに取り付け作業が行えます。

3

純正リヤシートの背面部分を、脱脂材やクリナー等を使い、汚れと油分を綺麗に確実に除去して下さい。

汚れや油分が残っていると、両面テープの張り付きが悪く、製品が脱落する恐れがあります。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

カーボンバックパネルの両面テープ保護フィルムを全て剥がし、純正シートバックに貼り付けます。

貼り込みが終わりましたら、製品の両面テープ部分を押し、確実に両面テープが粘着する作業をして下さい。

ドライヤー等で軽く両面テープを温めて作業をすると、両面テープの粘着力が上がり、より確実に固定する事が出来ます。

※画像はカーボンバックパネルで
ご説明致しました

