

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 595 Series4

- THAB1033 カーボンバンパーインサート フロント
- THAB1133 マットカーボンバンパーインサート フロント

## 付属品

カーボンバンパーインサート フロント ×1  
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下さい。

フィッティング前に、純正バンパーに取付されている純正ビス3本を外してからフィッティングを行ってください。

※ビスでは無くリベットの個体もあります

2

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

3

仮りフィッティングが終わりましたら、製品を取り付けます。

純正バンパーから外したビス3本を流用し（若しくはクリップ）、バンパーに製品の取り付けを行います。この際、個体差で取り付け位置がずれやすいので注意しながら取り付け作業を行ってください。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

最後に、取り付けをしたネジが確実に固定されている事を確認して作業は終了です。