

**Carbon Bumper Insert Rear**  
カーボンバンパーインサート リヤ

取扱い説明書

fit.. ABARTH595 Series4

cord... THAB1034

price.. 35,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンバンパーインサート リヤ x1

両面テープ 製品に貼り込み済み

パックプライマー 1袋

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下さい。

リヤディフューザーのバンパーインサート取り付け分を外します。裏面からビス3本で固定されています。少し車体をジャッキアップするとネジにアクセスしやすくなります。



- 2 -

車体側のバンパーインサートを外しましたら、製品を仮組みで差し込み、右の図のように5mm残したところで取り付けを行います。

仮あてが終わりましたら、綺麗に脱脂を行い、付属のパックプライマーで拭き上げます。パックプライマーは両面テープの定着機能を上げますので、確実な取り付けが可能となります。

**THREE HUNDRED**

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



- 3 -

両面テープの保護フィルムを右の図のように剥がし、車体側のパーツに差し込みます。必ず奥行きを5mm残して取り付けを行ってください。

位置決めが終わりましたら、保護フィルムを引き抜き製品を固定します。

車体側にバンパーインサートを戻したら作業は終了です。



- 3 -

最後に、外したインサートの取り付けと両面テープが確実に取り付けられている事を確認して作業は終了です。

製品のお買い上げ、ありがとうございました。