

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 595 Series4

- THAB1034 カーボンバンパーインサート リヤ
- THAB1134 マットカーボンバンパーインサート リヤ

付属品

カーボンバンパーインサート リヤ ×1
両面テープ 製品に貼込済み
バックプライマー ×1袋
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。

リヤディフューザーのバンパーインサート取り付け分を外します。
裏面からビス3本で固定されています。
少し車体をジャッキアップするとネジにアクセスしやすくなります。



— 2 —

車体側のバンパーインサートを外しましたら、製品を仮組みで差し込み、右の図のように5mm残したところで取り付けを行います。

仮あてが終わりましたら、綺麗に脱脂を行い、付属のバックプライマーで拭き上げます。バックプライマーは両面テープの定着機能を上げますので、確実な取り付けが可能となります。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



— 3 —

両面テープの保護フィルムを右の図のように剥がし、車体側のパーツに差し込みます。必ず奥行きを5mm残して取り付けを行ってください。

位置決めが終わりましたら、保護フィルムを引き抜き製品を固定します。



— 4 —

最後に、外したインサートの取り付けと両面テープが確実に取り付けられている事を確認して作業は終了です。