

Carbon Door Handel Panel Cover
カーボンドアハンドルパネルカバー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C
cord... THAB1017
price.. 17,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンドアハンドルパネルカバー x2
本書 1部

- 1 -

車を安全な場所に停車させてから、取り付け作業を行って下さい。
両面テープを使った取り付け作業になりますので、車体を綺麗に洗車してから作業をされる事をお勧め致します。ゴミや汚れが付着したまま製品を取り付けますと、両面テープが確実に粘着せず、最悪は製品が脱落する危険があります。

- P1 -



- P2 -



- 2 -

製品の裏側には左右を示す表記をしています。「R」は進行方向右側のドア、「L」は進行方向左側のドアを意味しています。矢印向きが製品の取り付け方向となっています。左右形状がとても似ていますので、取り付けの際には必ず左右と上下を確認しながら取り付けを行って下さい。取り付けを間違えますと両面テープがつかず脱落の恐れがございます。



Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

- 3 -

向きの確認が終わりましたら、正しい取り付け方向にて製品を車体に必ず仮当てして下さい。
仮あてでフィッティングに問題が無い事を確認出来ましたら、両面テープの保護フィルムを全て剥がし車体に取り付けを行います。取り付けのポイントとして、真上から真下におろすイメージで取り付けると綺麗に貼り込みが出来ます。

- 4 -

各部がしっかりボディへ取り付けられていて、ドアノブの可動部などにも干渉が無い事を確認して下さい。また、両面テープが確実に車体へ貼りついている事を確認しましたら作業は終了となります。

商品のお買い上げ
ありがとうございました。

