

CARBON
MAT CARBON

Carbon Door mirror cover

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB7007 カーボンドアミラーカバー
- THAB7107 マットカーボンドアミラーカバー

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

カーボンドアミラーカバー ×2
両面テープ 貼り込み済み
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行って下さい。

POINT

車体側ドアミラーのワックスや油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。

— 2 —

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、必ず仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを行ってから取り付け作業を行って下さい。

— 3 —

124は純正ミラーの形状的に、取り付け位置がずれると、フィッティングが大きく異なる印象になります。

画像(P1)のような取り付けになるように、両面テープの保護フィルムを剥がす前に、念入りに位置決めを行って下さい。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



— 4 —

仮フィッティングが終わりましたら、製品の裏側に貼り込んでいる両面テープの保護フィルムを画像(P2)のように剥がし、位置決めをした箇所にドアミラーを装着し保護フィルムを抜いていきます。

— 5 —

左右同じ装着方法で製品の取りつけを行い、今一度製品が正しくドアミラーに取り付けられているかを確認して作業は完了です。