

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C

- THAB1022 カーボンエントランスパネル
- THAB1122 マットカーボンエントランスパネル

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

カーボンエントランスパネル RH ×1
 カーボンエントランスパネル LH ×1
 両面テープ 貼り込み済み
 本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、ドアステップ部分のゴミやホコリ等を綺麗に拭き取ってください。

樹脂パーツは油分を含んでいる場合がありますので、脱脂材等で軽く拭けると確実な取り付けが出来ます。

2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、ボディに仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを必ず確認して下さい。

3

製品が正しく取り付け出来る事を確認しましたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムを全て剥がさず、画像(P1)部分の赤いフィルムを半分剥がし、剥がれた保護フィルムを製品の外側に折り曲げ、フィッティング後に引き抜けるようにしておく位置決めが容易です。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
 mail to contact@threehundred.jp
 Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

製品をボディへ強く押しながら保護フィルムを抜くと、フィルムが途中で切れますのでご注意ください。

POINT

両面テープを人肌位に温めると、より粘着性が上がりますので、取り付け直前にドライヤー等で温めてから取り付けするとベストです。



5

全ての保護フィルムを抜き終わりましたら、取り付け作業は完了です。今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。