

Carbon Fender Edge

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1007 カーボンフェンダーエッジ
- THAB1107 マットカーボンフェンダーエッジ

付属品

フェンダーエッジ ×2
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、車体をジャッキアップし、リヤタイヤを外して下さい。
右図のインナーフェンダー取り付けビスを上下2本外し、軽くインナーフェンダーとフェンダーの間を作ります。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

2

フェンダーとインナーフェンダーの間に隙間が出来たら、その間にフェンダーエッジを差し込みます。
本体は、フェンダーとインナーフェンダーの間に挟み込む形で取り付けします。
製品が車体に干渉すると、ボディに傷がつく恐れがあるのでご注意ください。

3

フェンダーエッジを車体に挟み込みましたら、インナーフェンダーを元に戻し、インナーフェンダーの取り付けビスを元に戻して取り付け作業は終了です。
最後にもう一度製品が確実に取り付けされているか、インナーフェンダーが元に戻っているかを確認し、作業は終了です。