

CARBON  
MAT CARBON

# Carbon Fog Light Caver

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595 (シリーズ4)

- THAB1035 カーボンフォグライトカバー
- THAB1135 マットカーボンフォグライトカバー

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンフォグライトカバー ×2枚  
両面テープ (製品に貼り込み済み)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、フォグライト部分の樹脂パーツの油分をクリーナー等で脱脂して下さい。  
脱脂が完全でないと両面テープが貼り付かず完全な固定が出来ませんのでご注意ください。

両面テープの保護フィルムを剥がす前に、製品を仮フィッティングし位置決めを行います。



2

仮フィッティングで位置を決めたら、両面テープの保護フィルムを以下の画像のように少し剥がし、車体にあてます。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3

保護フィルムを抜き取る際は、製品を車体に強く押しすぎると保護フィルムが抜けなくなりますので、軽く押さえなが抜き取ります。同じ作業を左右行います。

保護フィルムを全て抜き取り、製品が確実に装着されている事を確認したら作業は終了です。

