

Carbon Front Intake Caver

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C

- THAB1027 カーボンフロントインテークカバー
- THAB1127 カーボンフロントインテークカバー (595/S4)
- THAB1227 マットカーボンフロントインテークカバー
- THAB1327 マットカーボンフロントインテークカバー (595/S4)

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

カーボンフロントインテークカバー ×1
両面テープ 貼り込み済み
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、バンパー取り付け部分の油分をクリーナー等で脱脂して下さい。

両面テープの保護フィルムを剥がす前に、製品を仮フィッティングし位置決めを行います。位置だしが出来たら、マスキングテープ等で位置をチェックすると、本貼りの際の目安になります。



2

仮フィッティングで位置を決めたら、両面テープの保護フィルムを以下の画像のように、上面は全て、下面は半分剥がし、車体に貼り付けます。

P2



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

P3



3

製品を下側から滑り込ませるようなイメージで、バンパー側に押し込むと綺麗に装着できます。

車体側の取り付け面が少し動きますので、張り込む際には取り付け位置に到達する前に、両面テープがタッチしないよう、気を付けて貼り込み作業を行って下さい。

4

貼り込みが終わりましたら、下側の保護フィルムを切れないよう、丁寧に引き抜きます。

各部がしっかり固定されている事を確認して、作業は完了です。