

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595/695 series4〜

- THAB1053 カーボンフロントスプリッター
- THAB1153 マットカーボンフロントスプリッター

付属品

フロントスプリッター ×1
 トラスタッピングビス(M4×20) ×4
 トラス小ねじ(M5×20) ×2
 アプセットボルト(M5×20) ×4
 フランジナット(M5) ×2
 ジャックナット(M5) ×4
 エプトシーラー(5×5×1M) ×2
 フォグランプステースペーサー: 2枚
 本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、車両が完全に冷えている状態で作業を行ってください。スポイラー取り付け個所の油分やゴミを綺麗にふき取り、本書の指示通りの取り付けを行ってください。本書の記載方法以外の取り付けは、思わぬ脱落や、破損の恐れがありますので、絶対に行わないでください。



2

ナンバー下のバンパーインサートの取り付けが、ビスで止まっているか、樹脂のリベットで固定されているかを確認します(P1の取り付け個所を差します)

樹脂リベットで個体されている個体はリベットを取り外し、アプセットボルトとジャックナットで4か所固定します。タッピングビスで取り付けられている個体、は付属のタッピングビスで固定します。

P2



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
 mail to contact@threehundred.jp
 Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

製品の左右はバンパーに穴をあけ、付属のボルトナットで固定します。

純正バンパーに直接取り付ける際、バンパーの取り付け位置の個体差で、フォグライト横下辺りのバンパーと製品の間隙に若干の隙間が出来る個体があります。その際には付属のエプトシーラーをご活用ください。

4

最後の各部の締め付け、取り付け等を確認して作業は完了です。

スポイラーを固定しているネジ類は、走行の振動で緩む事があります。各部取り付けを定期的に確認し、必要な場合は増し締めを行ってください。

