

共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C/595シリーズ4共用

- THAB1009 カーボンフューエルリッド
- THAB1109 マットカーボンフューエルリッド

付属品

カーボンフューエルリッド×1
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させてから作業を行って下さい。

右リヤタイヤ外し、インナーフェンダーを全て取り外します外します。インナーフェンダーを全て取り外すと、フューエルリッドの取付部分が出てきますので、取り付けビスを外します。



2

純正の取り付けビスがでてきましたら、取り付けボルトを外し、カーボンフューエルリッドと交換します。リッドブラケットは今ついているものを流用します。

リッドの取り付けボルトを外すと、リッドがフリーになり車両から落下する恐れがありますので、取り付けボルトを外す際には、必ずリッドを押さえながら作業を行って下さい。

3



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

取り付けビスは大きな穴になっていて、その自由度でリッドとフェンダーのクリアランスを調整出来るようになってます。幾度かリッドをあけしめしながら、フェンダーと、リッドのクリアランスを調整して取り付けを作業を行って下さい。個体によってはリッドが若干グラグラする場合がありますので、その際は、各部に詰め物などをして調整をお願い致します。

4

最後にリッドがしっかり固定され、クリアランスが適正である事を確認して、インナーフェンダーを取り外した逆の手順で車両に戻します。この際にフェンダーにインナーフェンダーが干渉して傷がつく恐れがあるので、養生をされる事をお勧めします。各ビスを戻し、全てが確実に固定・取り付けされている事を確認し、作業は終了となります。

