

CARBON
MAT CARBON

Carbon Gate Handle Cover

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695

- THAB1004 カーボンゲートハンドルカバー
- THAB1104 マットカーボンゲートハンドルカバー

付属品

カーボンゲートハンドルカバー ×1
両面テープ (製品に貼込済)
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、トランクゲートのハンドル部分をクリーナー等で脱脂して下さい。
油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがあります。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

2

製品を車両に仮組みし、位置確認を必ず行って下さい。
位置確認が出来ましたら、両面テープの保護フィルムを全て剥がさず、各保護フィルムを1/3程製品の外側に剥がし、仮組した状態で保護フィルムを抜けるようにします。

3



左の画像のように、車側のメッキ部分が左右きっちり隠れる所で位置決めを行って下さい。
上下も同じ要領で、メッキ部分が隠れる位置が正しい取り付けになります。
製品が確実に取り付けをされている事を確認して、作業は終了です。