CARBON MAT CARBON Carbon Gate Spoiler

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB1001　カーボンゲートスポイラー
■ THAB1101　マットカーボンゲートスポイラー

付属品

カーボンゲートスポイラー ×1枚
両面テープ（製品に貼込済）
本書　1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させ、カーボンゲートスポイラーを取り付ける部分をクリーナー等で脱脂を行って下さい。
油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがあります。

製品にビスの受け穴を付属しています。
両面テープでも十分に固定が出来ますが、ビスを使って取り付けをする事も出来る設計としております。

— 2 —

左の画像にある赤いラインは、ボディのプレスラインを表しています。この部分に合わせて、ゲートスポイラーを取り付けして下さい。

必ず取り付け前に、位置の確認をしてから、ボディへ取り付けを行って下さい。位置がずれると両面テープの粘着力が落ち、脱落の危険性があります。

THREE HUNDRED®

Dukes & Co.
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-22-3-4F
TEL.03-5738-7573
mail：contact@threehundred.jp

300POSTO OSAKA
〒599-8127 大阪府堺市東区草尾123-4
TEL.072-360-4636
mail：300osaka@threehundred.jp

https://www.threehundred.jp

— 3 —

左の画像のように、両面テープの保護フィルムを左右から少し剥がし、位置決めをしながら製品の取り付けを行って下さい。
仮の貼り付けが終わりましたら、保護フィルムを少しずつ抜いていきます。
一度に保護フィルムを剥がしてしまうと、位置を決めが難しくなりますのでご注意ください。

— 4 —

両面テープでカーボンゲートスポイラーがしっかり固定できましたら、取り付け作業は完了です。

製品の取り付け面が全て貼り付いているかを確認し、製品とボディの間に隙間が無いかを確認して下さい。

商品のお買い上げ、ありがとうございました。