CARBON MAT CARBON Carbon Interior Panel

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595 シリーズ4専用

- **THAB1041　カーボンインテリアパネル RH**
- **THAB1141　カーボンインテリアパネル LH**
- **THAB1241　マットカーボンインテリアパネル RH**
- **THAB1341　マットカーボンインテリアパネル LH**

付属品

カーボンインテリアパネル　大 ×1
カーボンインテリアパネル　小 ×1
両面テープ　貼り込み済み
本書　1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行って下さい。インテリアパネルが常温の際に作業を行って下さい。

>Point!
純正インテリアパネルの油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。

— 2 —

仮フィッティングを行う前に「P1」のようにエアコンの操作パネルを車体から外して作業を行って下さい。

この操作パネルの裏にカーボンインテリアパネルを巻き込む形で装着します。

— 3 —

エアコン操作パネルを外しましたら、本取り付けをする前に、必ず製品の仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に貼り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、必ず仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを行ってから取り付け作業を行って下さい。

THREE HUNDRED®

Dukes & Co.
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-22-3-4F
TEL.03-5738-7573
mail : contact@threehundred.jp

300POSTO OSAKA
〒599-8127 大阪府堺市東区草尾123-4
TEL.072-360-4636
mail : 300osaka@threehundred.jp

https://www.threehundred.jp

— 4 —

仮フィッツティングが終わりましたら、今一度貼りつけ部分の脱脂や汚れを取り除き、製品の裏側に貼り込んである両面テープの保護フィルムを剥がし、外周の両面テープだけ「P2」のように剥がし、位置を決めながら車体に貼りつけます。

位置が決まりましたら、両面テープの保護フィルムを引き抜き、製品を固定します。

— 4 —

再度製品の両面テープが車体側にしっかりと固定されている事を確認します。エアコンの操作パネルを元に戻して作業は完了です。

カーボンエアコンパネルと同時装着の場合、車両の個体差で製品同士が若干干渉する場合があります。その際にはエアコンパネル側を若干削る必要があります。