

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695

- THAB1046 カーボンナンバープレートブラケット
- THAB1146 マットカーボンナンバープレートブラケット

付属品

ナンバープレートブラケット本体 ×1
 取付ビスA (プラスボルト) ×2本
 取付ビスB (六角キャップスクリュー) ×2本
 六角レンチ ×1
 本書 1部

※2021年10月から施行される新基準に適合していません。一般公道での使用は出来ませんのでご注意ください。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

— 1 —

車両を安全な場所に停車させて、ナンバープレートを外します。
 付属の取り付けビスAを画像①のようにバンパーへ仮止めします。
 ここに画像②のナンバープレートブラケットを差し込みます。



画像①



画像②

— 2 —



画像③

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
 mail to contact@threehundred.jp
 Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

高さ方向を調節できる設計です。お好みの高さを調整して頂きます。
 画像③のように、斜めになって取り付けをしないように、確認しながら取り付け位置を調整して下さい。

— 3 —

取り付け位置が決まりましたら10mmスパナで画像④のように取り付け、ビスAを締めこみます。この際に締め過ぎると車体側のポップナットが回りしますので、適正な締め付けをお願いします。
 ライセンスプレートブラケットの取り付けが終わりましたら、取り付けビスBでナンバーを取り付けて作業は完了になります。



画像④

— 4 —

最後にナンバーの位置、各部の取り付けビスの締め付けをご確認頂き、作業は終了です。