

# Carbon Lip Spoiler

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB7001 カーボンリップスポイラー
- THAB7101 マットカーボンリップスポイラー

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンリップスポイラー ×1枚  
取付用タッピングビス 7本  
両面テープ 貼り込み済み  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

2

製品のフィッティングが終了しましたら、車体側タッピングビスをネジ込むした穴をあけておくことで作業がスムーズに行えます。

合わせて車体側の取り付け箇所を、脱脂剤やクリーナー等で、汚れと、油分を取り除いて下さい。

本製品は両面テープと付属のタッピングビスで固定を行います。



3

した穴をあけて、仮フィッティングが完了しましたら、P2のように両面テープの保護フィルムを少し剥がします。

製品を車体側に取り付け両面テープの保護フィルムを抜き取ります。この際、した穴の位置が合っている事を確認して下さい。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

両面テープでの固定が完了しましたら、タッピングビスを7本ボディにねじ込み、カーボンフロントスポイラーが正しく、確実に取り付けをされている事を確認して下さい。

製品が確実に取り付けをされている事を確認して作業は完了です。

