

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 595 Series4

- THAB1032 カーボンリップスポイラー (シリーズ4)
- THAB1132 マットカーボンリップスポイラー (シリーズ4)

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

カーボンリップスポイラー ×1枚
ビス 6本
バックプライマー 1袋
両面テープ 貼り込み済み
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

2

製品の仮フィッティングを行い、バンパー左右3か所に付属のタッピングビスを打てる下穴をあけます。

製品を一度車体から外し、取り付け箇所を綺麗に拭いてから付属のバックプライマーで更に拭きます。

バックプライマーは両面テープの粘着効果を上げますので、確実な取り付けが可能になります。



3

製品に貼り込み済み両面テープの保護フィルムを画像のように剥がして製品を車体に取り付けします。

この状態で下穴をあけた6か所に付属のタッピングビスをねじ込み固定します。

ネジの固定が終わりましたら、両面テープの保護フィルムを抜いて製品を取り付けます。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

最後に、取り付けをしたネジと両面テープが確実に固定されている事を確認して作業は終了です。

