

Carbon Lip Spoiler

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695 all ABARTH models

- THAB1012 カーボンリップスポイラー
- THAB1112 マットカーボンリップスポイラー

付属品

カーボンリップスポイラー ×1
両面テープ (製品に貼込済)
両面テープ
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

2

製品のフィッティングが終了しましたら、車体側の取り付け箇所を、脱脂材やクリーナー等で、汚れと、油分を取り除いて下さい。

本製品は両面テープのみで取り付けますので、本作業で汚れや油分が残ったまま取り付けを行うと、製品が脱落する恐れがありますので、ご注意ください。

3

付属の両面テープを画像のように車体側に3分割して貼ります。画像のように、左右は端の部分まで両面テープをしっかり入れて下さい。

この部分の両面テープ部が不足すると、製品が浮く若しくは剥がれる原因となります。貼り付けが終わりましたら、両面テープの保護フィルムを画像のように少し剥がします。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

製品をバンパーに差し込みます。仮あてした場所に再度製品を合わせ、両面テープの保護フィルムが切れないように慎重に抜いていきます。

バンパー下側の保護フィルムも剥がし、最後に両面テープがしっかりついている事を確認して作業は終了です。

