

# Carbon Lip Spoiler Type-2

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695 all ABARTH models

■ THAB1036 カーボンリップスポイラーType-2

■ THAB1236 マットカーボンリップスポイラーType-2

## 付属品

カーボンリップスポイラー ×1枚  
タッピングビス 5本  
両面テープ 1巻き  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下さい。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

2

製品のフィッティングが終了しましたら、製品を仮付けした状態で製品裏に於ける穴位置を目安に、バンパー側に穴あけを行います。

フィッティングが終了しましたら、一度製品を外し、車体側の取り付け箇所を、脱脂材やクリーナー等で、汚れと、油分をしっかりと取り除いて下さい。

3

本製品は両面テープと付属のタッピングビスで取り付けを行います。

本書の記載方法以外での取り付けは、思わぬ脱落の恐れがあるのでご注意ください。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

付属の両面テープを画像のように車体側に貼ります。

左右端の部分まで両面テープをしっかり入れて下さい。

この部分の両面テープが不足すると、製品が浮く若しくは剥がれる原因となりますのでご注意ください。

5

製品をバンパーに差し込みます。仮あてした場所に再度製品を合わせ、両面テープの保護フィルムが切れないように慎重に抜いていきます。

バンパー下側に於ける穴位置に、付属のタッピングビスで製品を固定します。

製品が確実に固定されている事を確認して、作業は終了です。