

# CARBON Carbon Piller B parts

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB1119 カーボンピラー Bパーツ

## 付属品

カーボンピラー Bパーツ ×2枚  
両面テープ (製品に貼込済)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、カーボンピラーを取り付ける部分をクリーナー等で脱脂を行って下さい。

油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。



2

両面テープ保護フィルムは全て剥がさず、左下の画像のように少しだけ剥がして、製品からはみ出るように折り返しておきます。

これは張り付けの際に、位置決めを作業を行いやすくします。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

車両に貼り付ける際には、製品をピラーの下側に合わせて貼り込むと、位置決めが行い易いと思います。

縦方向、横方向に貼り込み位置が決まりましたら、製品を手で押さえながら両面テープ保護フィルムを抜き取ります。この際強く引くと、保護フィルムが切れてしまうのでご注意ください。

4



両面テープ保護フィルムがしっかり剥がれ、製品が確実に取り付けられている事を確認して、作業は終了です。ボディワックス等を塗り込む事で、美しい光沢を保つ事が出来ます。