

# Carbon Position Light Cover

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595

- THAB1006 カーボンポジションライトカバー
- THAB1106 マットカーボンポジションライトカバー

## 付属品

カーボンポジションライトカバー ×2  
両面テープ (製品に貼込済)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法を一通り読んでいただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、ポジションライト部分のゴミやホコリ等を綺麗に拭き取ってください。

### POINT

コーティングやワックス等を施工した直後は、両面テープが付きにくいので、その際はボディを傷めない程度に脱脂を行うと装着が簡単です。

2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、ボディに仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを必ず確認して下さい。

3

製品が正しく取り付け出来る事を確認しましたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムを全て剥がさず、画像(P1)部分のフィルムを半分剥がし、剥がれた保護フィルムをボディ側に折り曲げ、フィッティング後に引き抜けるようにしておく位置決めがしやすいです。画像 (P2) の保護フィルムは全て剥がします。



P1

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to contact@threehundred.jp  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



P2

4

製品をボディへ強く押しながら保護フィルムを抜くと、フィルムが途中で切れますのでご注意ください。

5

全ての保護フィルムを抜き終わりましたら、取り付け作業は完了です。今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。

### 取り付けにあたりご注意下さい

バンパーやポジションライトユニットの脱着を行っている個体、若しくは車両個体差で、カーボンポジションライトカバーがポジションライトに干渉して取り付け出来ない事例が数件確認されています。その際にはポジションライトユニットの取り付け位置を適正位置に調整をして頂くか、製品がポジションライトに干渉しなくなるまで、干渉部分を削る等の加工をお願いしています。ご不明な点等ございましたら、お手数ですが弊社までお問い合わせ下さい。