

Carbon Rear Emblem Cover

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1005 カーボンリヤエンブレムカバー
- THAB1105 マットカーボンリヤエンブレムカバー

付属品

カーボンリヤエンブレムカバー ×1
両面テープ(製品に貼込済)
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、リヤエンブレム部分のゴミやホコリ等を綺麗に拭き取ってください。

POINT

コーティングやワックス等を施工した直後は、両面テープが付きにくいので、その際はボディを傷めない程度に脱脂を行うと装着が簡単です。

2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、ボディに仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを必ず確認して下さい。

3

製品が正しく取り付け出来る事を確認しましたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムを全て剥がさず、画像(P1)部分の赤いフィルムを半分剥がし、剥がれた保護フィルムをボディ側に折り曲げ、フィッティング後に引き抜けるようにしておく位置決めがしやすいです。白い保護フィルムは全て剥がします。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

製品をボディへ強く押しながら保護フィルムを抜くと、フィルムが途中で切れますのでご注意ください。

5

全ての保護フィルムを抜き終わりましたら、取り付け作業は完了です。今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。