

# Carbon Rear Reflector Caver

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 595 Series4

- THAB1042 カーボンリヤリフレクターカバー
- THAB1142 マットカーボンリヤリフレクターカバー

## 付属品

カーボンリヤリフレクターカバー RH ×1  
カーボンリヤリフレクターカバー LH ×1  
両面テープ (製品に貼込済み)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行ってください。

### POINT

取り付け該当箇所の油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。

2

まずはじめに、製品を車両に仮フィッティングを行って下さい。  
取り付けのイメージをして頂いてから本取り付けをして頂いた方が綺麗に装着して頂けます。

3

P1のように、裏面の両面テープ保護フィルムを少し剥がして頂き、車両に取り付けを行います。  
全ての箇所をP1のように剥がして頂いてお取り付け頂くと位置決めが行いやすいです。



P1

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

車両に取り付けを行い、位置が決まりましたら保護フィルムを引き抜きます。  
この際に、保護フィルムが切れないようにご注意ください。  
今一度両面テープがしっかり貼りついているか、製品が正しく取り付け出来ているかを確認して頂き、作業は終了です。

