

CARBON  
MAT CARBON

# Carbon Rear Wing

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 spider

- THAB7010 カーボンリヤウイング
- THAB7110 マットカーボンリヤウイング

## 付属品

- カーボンウイング ×1
- ウイングステー ×2
- ワッシャー付きボルト ×4本
- ボルト ×4本
- バット ×4個
- ワッシャー大 ×4枚
- ワッシャー小 ×12枚
- 目隠しステッカー ×4枚
- 本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。  
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

- 1 -

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。  
本製品はトランクに穴あけをして取り付けを行います。  
穴位置を決めるために、別紙の型紙をお使い頂き、トランクへの穴あけをお願いします。型紙はあくまでガイドですので、穴あけ前には必ずご自身で計測などをして穴位置をご確認下さい。



- 2 -

本製品は、別売りのカーボントランクスパイラー (THAB7006) の同時装着が出来るよう設計されています。  
本製品だけ取り付けをされる際には、カーボントランクスパイラー分隙間ができますが、これは当初からの設定になります。  
カーボンリヤウイング単体でお使いになる場合、ガタつきが気になる際にはトランクとの隙間にゴムのゲタなどを噛ませてお使いください。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to contact@threehundred.jp  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

- 3 -

トランクの内張を全て外し、リヤウイングを一度仮組みして、バランスを確認して下さい。  
取り付け位置が決まりましたら、別紙の型紙を使い、穴位置を決めます。

### 注意

型紙はあくまでガイドです。最終的な位置確認はご自身で必ず行って下さい。

- 4 -

穴あけが終了しましたら、仮組の状態で車体に装着し、各部のボルト、ナットを確実に締めてください。  
目隠しステッカーは、穴あけした場所に貼って頂くと見栄えが綺麗です。  
取り付け位置、角度の調整を行い問題が無ければ各部を本締めし、確実に取り付けが出来ている事を確認して作業は終了です。