

Carbon Rear Wing

共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595

■ THAB1039 カーボンリヤウイング

■ THAB1139 マットカーボンリヤウイング

付属品

カーボンウイング ×1
ウイングステー ×2
ステー取付金具 ×8個
クッションテープ 1巻き
ボルト① 8本
ボルト② 4本
ナット 4個
ワッシャー 12枚
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ作業を行います。
ウイングステーの裏側にクッションテープを右の画像のように貼ります。

穴位置を決めるために、各部から寸法取りを行い穴をあけますが、製品を仮組みして、決めた穴位置が正しいかを確認してから、最終的な取り付け穴をあけてください。



2

純正ルーフスポイラーにステー取り付け用の穴を8か所あけます。
ウイングがセンターにくるように位置決めを行い、取り付け金具がウイングの内部に入る8.5~9mmの穴をあけます。
最初は少し小さめの穴であけ、金具が落ちないサイズで穴のサイズをあけてください。
大きい穴をいきなりあけると、金具がとまらない場合があります。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

取り付け用の穴をあけましたら、金具を中に入れます。ビスを中に入ると金具が中でひらいて固定できます。

ステーを取り付ける前に、8か所すべてにビスを軽くねじ込み、金具を中でひらかせてからステーの本取り付け行って下さい。

4



取り付け金具をルーフスポイラーに埋め込みましたら、ステーの仮組を行います。

ステーにウイングをのせて、全体の仮組を行います。

取り付け位置、角度の調整を行い問題が無ければ各部を本締めし、確実に取り付けが出来ている事を確認して作業は終了です。