

Carbon Rear Wing

カーボンリヤウイング

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695

cord... THAB1039 168,000yen

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

カーボンウイング x1

ウイングステー x2

ステー取付金具 x8個

クッションテープ 1巻き

ボルト① 8本

ボルト② 4本

ナット 4個 ワッシャー 12枚

本書 1部

1

車両を安全な場所に停車させ作業を行います。

ウイングステーの裏側にクッションテープを右の画像のように貼ります。

穴位置を決めるために、各部から寸法取りを行い穴をあけますが、製品を仮組みして、決めた穴位置が正しいかを確認してから、最終的な取り付け穴をあけてください。



2

純正ルーフスポイラーにステー取り付け用の穴を8か所あけます。

ウイングがセンターにくるように位置決めを行い、取り付け金具がウイングの内部に入る8.5~9mmの穴をあけます。

最初は少し小さめの穴であけ、金具が落ちないサイズで穴のサイズをあけてください。

大きい穴をいきなりあけると、金具がとまらない場合があります。



3

取り付け用の穴をあけましたら、金具を中に入れます。ビスを中に入れると金具が中でひらいて固定できます。

ステーを取り付ける前に、8か所すべてにビスを軽くねじ込み、金具を中でひらかせてからステーの本取り付け行って下さい。

THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

取り付け金具をルーフスポイラーに埋め込みましたら、ステーの仮組を行います。

ステーにウイングをのせて、全体の仮組を行います。

取り付け位置、角度の調整を行い問題が無ければ各部を本締めし、確実に取り付けが出来ている事を確認して作業は終了です。



商品のお買い上げ、
ありがとうございました。