

CARBON

# Carbon Rear Wiper Cover

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB1029 カーボンリヤワイパーカバー

## 付属品

カーボンリヤワイパーカバー ×3  
両面テープ(貼り込み済み)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、リヤワイパー樹脂分の油分をクリーナー等で脱脂して下さい。

両面テープの保護フィルムを剥がす前に、製品を必ず仮フィッティングし、取り付け位置の確認を行います。

取り付けは、ワイパーを正面に見て、左側から取り付けを始めると、位置決めが行い易いです。



2

仮フィッティングで位置を決めたら、両面テープの保護フィルムを左下の画像のように、半分剥がし、車体に貼り付けます。

この際に、製品のカットラインが合うように取り付けを行って下さい。製品を本体にはめたら、保護フィルムを丁寧に引き抜きます。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3

右上の画像は、3つある製品の一番右側の製品になります。

ワイパーのポッチに合わせ、製品を少し開きながらはめ込みます。このパーツだけ両面テープの保護フィルムは全て剥がします。

### 注意

本製品を取り付けると、ワイパーアームは完全に立ち上がりません。



4

貼り込みが終わりましたら、両面テープの保護フィルムが全て取れている事と、製品がしっかり固定されている事を確認して、作業は完了です。