

# Carbon Sift Gate Cover

## 共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/500C/695

- THAB1044 カーボンシフトゲートカバー 右H
- THAB1144 カーボンシフトゲートカバー 左H
- THAB1244 マットカーボンシフトゲートカバー 右H
- THAB1344 マットカーボンシフトゲートカバー 左H

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンシフトゲートカバー ×1  
両面テープ (製品に貼込済)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

## 1

車両を安全な場所に停車させて、シフトゲート取り付け部分の油分を、クリーナー等で脱脂して下さい。

脱脂が不十分だと両面テープの定着が悪く、商品が浮く原因となります。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

## 2

商品を仮合わせして、各部との相添いを確認してください。

カーボンシフトスイッチカバーや、エアコンパネルを同時装着される際には、どちらかの取り付け位置がズレますと、製品どうしで干渉する事があります。その際は双方を一度剥がし、同時装着をした状態で再度取り付け位置の調整を行って下さい。

## 3



仮フィッティングで製品の取り付け位置の確認が終わりましたら、左の画像のように両面テープの保護フィルムを全て剥がし、各部に干渉しないように取り付けを行います。

最後に今一度製品が確実に取り付けられているかを確認して、作業は終了となります。