

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB7008 カーボンサイドスカート
- THAB7108 マットカーボンサイドスカート

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボンサイドスカート ×2枚  
取り付けビス 2本  
両面テープ 貼り込み済み  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下してから装着作業を行って下さい。

仮合わせの際に、取り付けビスの下穴を片側2か所あけます。サイドスカートが正しくフィッティングしている状態を確認して、下穴をあける作業を行ってください。



2

製品のフィッティングが終了し、取り付けビス用の下穴をあけましたら、純正サイドスカートの樹脂部分を脱脂材などで、油分と汚れを取り除いてください。

脱脂がしっかり出来ていないと、製品がしっかりと取り付け出来ない場合があり、最悪は浮いてしまったりする原因となりますのでご注意ください。



THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

両面テープの保護フィルムを剥がして、製品を車体に取り付けします。

保護フィルムは全て剥がさず、1/3くらい剥がし、位置を合わせながら保護フィルムを剥がしていくと取り付けが容易になります。

両面テープを確実に取り付けましたら、付属の取り付けビスを締め込みます。

4

最後に各部の両面テープの取り付けがしっかり行われている事と、取り付けビスが確実に締まっている事を確認して作業は終了となります。