

## 共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1048 カーボンサイドスプリッター
- THAB1148 マットカーボンサイドスプリッター

## 付属品

サイドスプリッター LH ×1  
サイドスプリッター RH ×1  
アプセツポルト (M5x15) ×14本  
フランジナット (黒) ×14個  
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、サイドステップ下部の汚れを綺麗に拭き取ってください。

取り付ける側をジャッキアップなどして、少し持ち上げると作業が容易になります。

2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行ってください。

まずは製品を車輛に仮あてします。製品の溝をサイドステップ下部に合わせ、前後方向の位置を確認します。



3

仮合わせが終わりましたら、穴位置を決めます。

P1の点線の箇所純正の穴が1か所ありますので、製品の穴位置と合わせ起点として活用します。

ここに合わせると前後方向の位置出しが出来ますが、個体差が若干ある際にはこの穴を大きくして位置を微調整して下さい。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

位置出しが終わりましたら、サイドステップに穴をあけて、片側7か所付属のビスで固定します。走行中力のかかる箇所ですので、シッカリと付属のビスで固定して下さい。

5



最後に各部の取り付けビスが確実に締まっている事を確認して作業は終了です。

### Point

穴位置を少し大きくする事で、外側方向に3mm程度出して取り付けする事も可能です。ここはお好みで出しろを調整して取り付けして下さい。