

# Carbon Steering Column Cover

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1020 カーボンステアリングコラムカバー
- THAB1120 マットカーボンステアリングコラムカバー

## 付属品

カーボンステアリングコラム 上段 ×1  
 カーボンステアリングコラム 下段 ×1  
 両面テープ (製品に貼込済)  
 本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを停止させた状態で作業を開始してください。

ステアリングコラムを一番下げた位置に調整し、コラム上段と下段を脱脂します。脱脂が完全でないと、両面テープが貼りつかず、製品浮きの原因になりますのでご注意ください。

2

カーボンコラムカバーを車体側に仮フィッティングを行います。本取り付け前に必ず装着イメージを仮フィッティングでご確認下さい。

この際に、右の画像のピンのような細い部分が大変デリケートですので、フィッティングや取り付け時に破損しないよう、十分にご注意ください。



3

仮フィッティングで取付位置の目安が出来ましたら、製品の裏に貼りこんである両面テープの保護フィルムを全て剥がします。

カーボンコラムカバーの下側から車両取り付けると、作業がしやすいと思います。

上側を被せる際に、手順3でご案内したピンの破損にご注意ください。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
 mail to contact@threehundred.jp  
 Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4



上段と下段がしっかり合わかっている事と、製品の両面テープがしっかりステアリングコラムに貼りついている事を確認して作業は終了です。

