

Carbon Steering Spoke Cover
カーボンステアリングスポークカバー THver
取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C
cord... THAB1123
price.. 14,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---
カーボンステアリングスポークカバー x1
両面テープ (製品に貼り込み済み)
本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、純正ステアリングスポーク部のゴミやホコリ・油分等を綺麗に拭き取ってか取り付け作業を行って下さい。

- 2 -

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行って下さい。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、ボディに仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを必ず確認して下さい。

- 3 -

製品が正しく取り付けを出来る事を確かめましたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムを全て剥がさず、画像(P1)部分の赤いフィルムを半分剥がし、剥がれた保護フィルムを外側に折り曲げ、フィッティング後に引き抜けるようにしておく位置決めがしやすいです。

- P1 -



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



- 4 -

製品をステアリングスポーク部へ強く押しつけながら保護フィルムを抜くと、フィルムが途中で切れますのでご注意ください。

>Point!

両面テープを人肌位に温めると、より粘着性が上がります、取り付け直前にドライヤー等で温めてから取り

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 5 -

全ての保護フィルムを抜き終えたら、取り付け作業は完了です。
今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。